DP-300F

ENGLISH

Setting the equalizer switch

OFF: When connecting to the PHONO input terminal.
ON: When connecting a terminal other than the PHONO input terminal.

DEUTSCH

Einstellung des Equalizer-Schalter

OFF: Anschluss an den PHONO-Eingangsanschluss.
ON: Anschluss an einen anderen als den PHONOEingangsanschluss.

FRANCAIS

Réglage de la interrupteur d'équaliseur

OFF: Lorsque vous êtes connecté à la borne d'entrée PHONO.
ON: Lorsque vous êtes connecté à une autre borne d'entrée que PHONO.

ITALIANO

Impostazione della interruttore dell'equalizzatore

OFF: Quando si esegue il collegamento al terminale di ingresso PHONO.
ON: Quando si esegue il collegamento a un terminale diverso dal terminale di ingresso PHONO.

ESPAÑOL

Configuración de la interruptor del ecualizador

OFF: Al conectar al terminal de entrada PHONO.
ON: Al conectar un terminal que no sea el terminal de entrada PHONO.

NEDERLANDS

Instellen van de equalizer-schakelaar

OFF: Bij aansluiting op de PHONO-ingangsaansluiting.
ON: Bij aansluiting op een andere aansluiting dan de PHONOingangsaansluiting.

SVENSKA

Inställning av utjämningsomkopplare

OFF: Vid anslutning till PHONO-ingångarna på en förstärkare.
ON: Vid anslutning till andra anslutningar än PHONO-ingångar.

日本語

イコライザースイッチの設定

OFF: PHONO 入力端子に接続する場合。
ON: PHONO 入力端子以外に接続する場合。

Printed in China 00D 513 4204 007